

# スマートビュー ウォッシャー 撥水タイプ 使用説明書

1

ウォッシャータンクを空にし、  
表の凍結温度を参考にして、  
液を希釈する。

※他のウォッシャー液と混ぜるとノズルづまり、  
液の変質の原因にもなります。  
※3倍希釈程度まで液をうすめても撥水効果は  
得られません。

希釈割合		凍結温度
原液	水	
1	0	-22℃
1	1	-9℃
1	2	-6℃

2

液を噴射し、ワイパーを数回動かして  
汚れを落とす。

※撥水効果が弱まったら、ふたたび液を噴射して  
ください。  
※より強い撥水効果をお求めの場合はガラス撥水  
スプレー「SMART VIEW」をお使いください。

